

**Uputstvo za korisnike instalacionih sklopki Interio**



Jednopolna sklopka 1M  
ART.730101  
ART.730102  
ART.730103  
ART.730104  
Naizmieniĉna sklopka 1M  
ART.733101  
ART.733102  
ART.733103  
ART.733104  
Ukrsna sklopka 1M  
ART.734101  
ART.734102  
ART.734103  
ART.734104

10AX 250V~



Jednopolna sklopka sa  
lokatorom 1M  
ART.730201  
ART.730202  
ART.730203  
ART.730204  
Naizmieniĉna sklopka sa  
lokatorom 1M  
ART.733201  
ART.733202  
ART.733203  
ART.733204  
Ukrsna sklopka sa  
lokatorom 1M  
ART.734201  
ART.734202  
ART.734203  
ART.734204

10AX 250V~



Jednopolna sklopka sa  
indikatorom za svetlo  
1M  
ART.730301  
ART.730302  
ART.730303  
ART.730304

10AX 250V~



Jednopolna sklopka  
sa indikatorom za  
ventilator 1M  
ART.730401  
ART.730402  
ART.730403  
ART.730404

10AX 250V~



Jednopolna sklopka 1M  
ART.730501  
ART.730502  
ART.730503  
ART.730504  
Naizmieniĉna sklopka 1M  
ART.733301  
ART.733302  
ART.733303  
ART.733304  
Ukrsna sklopka 1M  
ART.734301  
ART.734302  
ART.734303  
ART.734304

16AX 250V~



Jednopolna sklopka  
sa lokatorom 1M  
ART.730601  
ART.730602  
ART.730603  
ART.730604  
Naizmieniĉna sklopka  
sa lokatorom 1M  
ART.733401  
ART.733402  
ART.733403  
ART.733404  
Ukrsna sklopka sa  
lokatorom 1M  
ART.734401  
ART.734402  
ART.734403  
ART.734404

16AX 250V~



Jednopolna sklopka sa  
indikatorom za  
grejalicu 1M  
ART.730701  
ART.730702  
ART.730703  
ART.730704

16AX 250V~



Jednopolna sklopka sa  
indikatorom za bojler  
1M  
ART.730801  
ART.730802  
ART.730803  
ART.730804

16AX 250V~



Jednopolna sklopka 2M  
ART.731101  
ART.731102  
ART.731103  
ART.731104  
Naizmieniĉna sklopka  
2M  
ART.733501  
ART.733502  
ART.733503  
ART.733504  
Ukrsna sklopka 2M  
ART.734501  
ART.734502  
ART.734503  
ART.734504

10AX 250V~



Jednopolna sklopka sa  
lokatorom 2M  
ART.731201  
ART.731202  
ART.731203  
ART.731204  
Naizmieniĉna sklopka sa  
lokatorom 2M  
ART.733601  
ART.733602  
ART.733603  
ART.733604  
Ukrsna sklopka sa  
lokatorom 2M  
ART.734601  
ART.734602  
ART.734603  
ART.734604

10AX 250V~



Jednopolna sklopka 2M  
ART.731501  
ART.731502  
ART.731503  
ART.731504  
Naizmieniĉna sklopka  
2M  
ART.733701  
ART.733702  
ART.733703  
ART.733704  
Ukrsna sklopka 2M  
ART.734701  
ART.734702  
ART.734703  
ART.734704

16AX 250V~



Jednopolna sklopka sa  
lokatorom 2M  
ART.731601  
ART.731602  
ART.731603  
ART.731604  
Naizmieniĉna sklopka sa  
lokatorom 2M  
ART.733801  
ART.733802  
ART.733803  
ART.733804  
Ukrsna sklopka sa  
lokatorom 2M  
ART.734801  
ART.734802  
ART.734803  
ART.734804

16AX 250V~

## NE BACAJTE OVO UPUTSTVO MOLIMO VAS DA GA ZADRŽITE ZA BUDUĆU UPOTREBU



Dvopolna sklopka 1M  
ART.732101  
ART.732102  
ART.732103  
ART.732104

10AX 250V~



Dvopolna sklopka sa indikatorom 1M  
ART.732201  
ART.732202  
ART.732203  
ART.732204

10AX 250V~



Dvopolna sklopka 1M  
ART.732301  
ART.732302  
ART.732303  
ART.732304

16AX 250V~



Dvopolna sklopka sa indikatorom 1M  
ART.732401  
ART.732402  
ART.732403  
ART.732404

16AX 250V~



Dvopolna sklopka 2M  
ART.732501  
ART.732502  
ART.732503  
ART.732504

10AX 250V~



Dvopolna sklopka sa indikatorom 2M  
ART.732601  
ART.732602  
ART.732603  
ART.732604

10AX 250V~



Dvopolna sklopka 2M  
ART.732701  
ART.732702  
ART.732703  
ART.732704

16AX 250V~



Dvopolna sklopka sa indikatorom 2M  
ART.732801  
ART.732802  
ART.732803  
ART.732804

16AX 250V~



Taster sklopka 1M  
ART.735101  
ART.735102  
ART.735103  
ART.735104

10AX 250V~



Taster sklopka za svetlo sa lokatorom 1M  
ART.735201  
ART.735202  
ART.735203  
ART.735204

10AX 250V~



Tastere sklopka za zvono 1M  
ART.735301  
ART.735302  
ART.735303  
ART.735304

10AX 250V~



Taster sklopka za zvono sa lokatorom  
ART.735401  
ART.735402  
ART.735403  
ART.735404

10AX 250V~




Taster sklopka 2M  
ART.736101  
ART.736102  
ART.736103  
ART.736104

10AX 250V~



Taster sklopka za svetlo sa lokatorom 2M  
ART.736201  
ART.736202  
ART.736203  
ART.736204

10AX 250V~



Taster sklopka za zvono 2M  
ART.736301  
ART.736302  
ART.736303  
ART.736304

10AX 250V~



Taster sklopka za zvono sa lokatorom 2M  
ART.736401  
ART.736402  
ART.736403  
ART.736404

10AX 250V~



Potezna taster sklopka 1M  
ART.735501  
ART.735502  
ART.735503  
ART.735504

10AX 250V~



Taster sklopka za roletne  
ART.735701  
ART.735702  
ART.735703  
ART.735704

10AX 250V~



Sklopka za roletne 1-0-2  
ART.738101  
ART.738102  
ART.738103  
ART.738104

10AX 250V~



Taster sklopka za roletne  
1-0-2  
ART.738201  
ART.738202  
ART.738203  
ART.738204

10AX 250V~

### Opšte uputstvo za korisnike

PaՄljivo pročitajte ovo uputstvo pre upotrebe pošto daje vaՄne smernice vezano za bezbednost i instalaciju. Proverite da li je proizvod vidno oštećen, čime izbegavate mogućnost greške koja moՄe dovesti do povrede ili pogrešnog funkcionisanja Vaše električne instalacije. Uputstvo je namenjeno svim korisnicima i prilikom instalacije ga pokaՄite stručnom licu koje instalaciju izvodi.

### Bezbednosne informacije



**Pre instalacije ili zamene obavezno isključiti dovod struje!**



**Instalaciju i električne veze sklopki mora izvršiti kvalifikovano lice i u saglasnosti sa vaՄećim nacionalnim zakonima i propisima, inače postoji opasnost od električnog udara!**

Ne čistiti vodom i mokrim predmetima.

Obezbedite da ovaj proizvod ne dodje u posed deci ili neovlašćenim osobama.

Otvaranjem ovog proizvoda njegov vlasnik gubi garanciju.

U slučaju nepravilnog priključivanja proizvod se moՄe trajno oštetiti.

Proizvod je namenjen za upotrebu u suvim prostorijama. Ne sme biti izloՄen vlazi, kiši i prskanju vodom.

Proizvod je isključivo namenjen za mreՄni napon 230V~ 50Hz.

**Zbog nepridrՄavanja odredbi bezbednosti postoji rizik od strujnog udara.**

### Opis proizvoda

Interio modularne sklopke su namenjene za trajne električne instalacije za ugradnju u zid u instalacione kutije Ø60mm kao i u pravougaone modularne instalacione kutije. Kompletan sistem se sastoji od nosača modula, ramova i slepih modula.

Naznačene vrednosti struje su 10AX i 16AX i naznačeni napon je 250V~.

**Informacije o proizvođaču**


**Nopal Lux d.o.o.**  
**Branka Bajića 78**  
**21400 Bačka Palanka**  
**Tel: +381 21 6045 179**  
**E-mail: prodaja@nopallux.rs**  
**Internet: www.nopallux.rs**

**Servisna adresa**  
**Nopal Lux d.o.o.**  
**Branka Bajića 78**  
**21400 Bačka Palanka**  
**Tel: +381 21 6045 179**

**Uputstvo za montaՂu i puštanje u rad**

Za instalaciju se koriste kruti ili savitljivi provodnici preseka 1,5mm<sup>2</sup> do 2,5mm<sup>2</sup>. Proizvod se montira u instalacione kutije  $\varnothing$ 60mm ili pravougaone modularne instalacione kutije.







Postavljanje modula u nosač se obavlja ručnim utiskivanjem. Svi moduli, sa izuzetkom modula šuko priključnice se mogu montirati bez skidanja pokrivne maske.




Moduli se lako mogu izvijačem otkaçiti iz nosača tako da su priključci uvek dostupni sa prednje strane. Pri tome nosač ostaje pričvršćen na montažnu kutiju. Skidanje svih modula osim modula priključnice se obavlja bez skidanja pokrivne maske.




**Jednopolna sklopka  
Taster sklopka**




**Jednopolna sklopka sa lokatorom  
Taster sklopka sa lokatorom**




**Naizmenična sklopka**




**Naizmenična sklopka sa lokatorom**




**Ukrсна sklopka**




**Ukrсна sklopka sa lokatorom**





**Jednopolna sklopka  
indikatorska/svetlo, grejalica,  
bojler, ventilator**



**Taster sklopka za roletne  
Taster sklopke za podizanje i  
spuštavanje roletni se povezuju u par  
koji uključuje jedan ili drugi smer  
elektromotora. Vezivanjem kao na  
slici se sprečava uključivanje oba  
kretanja istovremeno.**



**Sklopka za roletne 1-0-2  
Taster sklopka za roletne 1-0-2**

**Dvopolna sklopka****Dvopolna sklopka indikatorska**

1. Isključiti mrežni osigurač i proveriti ima li napona na vodovima.
2. Montirati module sklopki u odgovarajući nosač.
3. Skinuti izolaciju na provodnicima u dužini 10mm.
4. Provodnike priključiti u zavisnosti od tipa sklopke prema jednoj od gornjih šema.
5. Prilikom pritezanja koristiti izvijač 4,5mm ili krstasti PH1.
6. Postaviti sklopku u instalacionu kutiju i pomoću vijaka pričvrstiti stegače (kutija Ø60mm) odnosno pomoću vijaka pričvrstiti nosač na instalacionu modularnu kutiju.
7. Ram prisloniti na plastični nosač tako da nožice za pričvršćivanje rama na nosač budu postavljene naspram montažnih otvora. Blago rukom pritisnuti da ram klikne u nosač.
8. Uključiti mrežni osigurač.

**REKLAMACIJA VAŽI SAMO UZ RAČUN. U SLUČAJU REKLAMACIJE OBRATITE SE VAŠEM PRODAVCU.**