

Uputstvo za korisnike instalacionih sklopki OG Lux



Jednopolna sklopka
ART.3611
ART.3611G
Naizmienična sklopka
ART.3613
ART.3613G
Ukrsna sklopka
ART.3614
ART.3614G

10AX 250V~



Serijska sklopka
ART.3612
ART.3612G

10AX 250V~



Taster sklopka za
zvono sa lokatorom
ART.3615
ART.3615G

10AX 250V~



Taster sklopka za svetlo
sa lokatorom
ART.3616
ART.3616G

10AX 250V~



Jednopolna sklopka dupla
ART.3620
ART.3620G

10AX 250V~



Jednopolna sklopka i dvopolna priključnica
ART.3621
ART.3621G

10AX 250V~
2P+N+E 16A 250V~



Naizmienična sklopka i dvopolna
priključnica
ART.3622
ART.3622G

10AX 250V~
2P+N+E 16A 250V~

Opšte uputstvo za korisnike

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre upotrebe pošto daje važne smernice vezano za bezbednost i instalaciju. Proverite da li je proizvod vidno oštećen, čime izbegavate mogućnost greške koja može dovesti do povrede ili pogrešnog funkcionisanja Vaše električne instalacije. Uputstvo je namenjeno svim korisnicima i prilikom instalacije ga pokažite stručnom licu koje instalaciju izvodi.

Bezbednosne informacije



Pre instalacije ili zamene obavezno isključiti dovod struje!



Instalaciju i električne veze sklopki mora izvršiti kvalifikovano lice i u saglasnosti sa važećim nacionalnim zakonima i propisima, inače postoji opasnost od električnog udara!

Ne čistiti vodom i mokrim predmetima.

Obezbedite da ovaj proizvod ne dodje u posed deci ili neovlašćenim osobama.

Otvaranjem ovog proizvoda njegov vlasnik gubi garanciju.

U slučaju nepravilnog priključivanja proizvod se može trajno oštetiti.

Proizvod je isključivo namenjen za mrežni napon 230V~ 50Hz.

Zbog nepridržavanja odredbi bezbednosti postoji rizik od strujnog udara.


Opis proizvoda

OG Lux sklopke su namenjene za trajne električne instalacije za montaՂu na zid, za kablove i cevi do $\varnothing 16\text{mm}$. Naznačene vrednosti struje su 10AX naznačeni napon je 250V \sim . U kombinacijama sa dvopolnom priključnicom sa uzemljenjem 2P+E, naznačena vrednost struje priključnice je 16A. Proizvod ima zaštitu IP44, zaštićena je od ulaska čvrstih tela $\geq 1\text{mm}$ i od prskajuće vode iz svih smerova.


Informacije o proizvođaču

Nopal Lux d.o.o.
Branka Bajića 78
21400 Bačka Palanka
Tel: +381 21 6045 179
E-mail: prodaja@nopallux.rs
Internet: www.nopallux.rs


Servisna adresa
Nopal Lux d.o.o.
Branka Bajića 78
21400 Bačka Palanka
Tel: +381 21 6045 179

Uputstvo za montaՂu i puštanje u rad

Jednostruko kućište



Dvostruko kućište

**Instalacija kućišta**


Izbušiti rupe na površini za montaՂu prema prikazanim dimenzijama. Koristiti vijke prečnika 4mm (sa tiplama ukoliko je površina za montaՂu zid).

1-otvor za oticanje nakupljene vode

Izbijanje otvora za oticanje nakupljene vode korišćenjem izvijača:


1. Izbiti izvijačem oslabljeno mesto.
2. Uklonite slomljeni deo.

Za instalaciju se koriste kruti ili savitljivi provodnici preseka 1,5mm² do 2,5mm².




Jednopolna sklopka


Taster sklopka za svetlo sa lokatorom
Taster sklopka za zvono sa lokatorom



Serijska sklopka



Naizmjenična sklopka



Ukrsna sklopka

1. Isključiti mrežni osigurač i proveriti ima li napona na vodovima.
2. Skinuti taster i odviti dva vijka ispod tastera kako bi se rastavilo kućište. U slučaju dvostruke sklopke skinuti oba tastera i odviti sva četiri vijka. U slučaju kombinacije sklopke i priključnice skinuti taster i odviti dva vijka ispod tastera, podići poklopac priključnice i odviti dva vijka ispod poklopca kako bi se rastavilo kućište.
3. Skinuti izolaciju na provodnicima u dužini 10mm.
4. Provodnike provući kroz uvednice priključiti u zavisnosti od tipa sklopke prema jednoj od gornjih šema. U slučaju kombinacije sa priključnicom nulu i fazu povezati na priključke priključnice.
5. Prilikom pritezanja koristiti izvijač 4,5mm ili krstasti PH1.
6. Postaviti sklopku (i priključnicu ako postoji) u kućište i pažljivo namestiti uvednice u ležišta na kućištu.
7. Pričvrstiti gornji deo kućišta skopke i utisnuti taster. U slučaju kombinacije sa priključnicom pričvrstiti gornji deo kućišta sa poklopcem.
8. Uključiti mrežni osigurač.

REKLAMACIJA VAŽI SAMO UZ RAČUN. U SLUČAJU REKLAMACIJE OBRATITE SE VAŠEM PRODAVCU.